UŽIVATELSKÝ MANUÁL APP EVO SIBER F – Ethernet – komunikační brána pro APP EVO SIBER







INFORMACE O FIRMĚ

Společnost Multi-VAC spol. s r. o. zahájila svoji podnikatelskou činnost v lednu 1992 jako rodinná společnost zabývající se prodejem ohebných vzduchotechnických hadic a příslušenství.

Od roku 1994 se stalo novým cílem společnosti vybudování dobře fungujícího velkoobchodu s kompletním sortimentem výrobků pro vzduchotechniku. Společnost významně rozšířila sortiment a svou prodejní síť, aby byla schopna komplexně uspokojovat požadavky svých zákazníků. Prioritou společnosti se staly dodávky ucelených systémů pro větrání rezidenčních a komerčních budov s kvalitní technickou podporou zákazníkům.

V roce 2008 byla rozšířena obchodní síť také na Slovensku.

Multi-VAC je výhradním distributorem výrobků společnosti 2VV na českém a slovenském trhu.

Koncem roku 2015 se společnost stala součástí rodinného holdingu France Air Group, který prodává zboží pro technické zabezpečení budov v mnoha zemích Evropy, Afriky a Středního východu, a to již od roku 1960.

V únoru 2020 se Multi-VAC spol. s r.o. stal součástí nové skupiny Airvance, která je předním evropským hráčem v odvětví vzduchotechniky působícím ve 14 zemích.

Konkurenční výhodou společnosti jsou více než 30 leté zkušenosti z trhu se vzduchotechnikou, nabídka zboží s velmi dobrým poměrem ceny a kvality, vysoký technický standard prodávaného zboží, skladová dostupnost a vysoká úroveň péče o zákazníky.

Centrální sklad s prodejnou je situován nedaleko Pardubic, další prodejní místa jsou v Říčanech u Prahy, Brně a Novém Jičíně. Na území Slovenské republiky nás najdete v Bratislavě a Košicích.

OBSAH

- 1 PŘEDPOKLADY
 - 1.1 Připojení k internetu pomocí routeru
 - 1.2 Ethernetová komunikační brána
 - 1.3 Další nezbytné
 - 1.4 Postup připojení jednotky na cloud
 - 1.5 Přihlášení jednotky EVO do Cloudu SIBER a nastavení aplikace EVO Siber
- 2 STÁHNOUT
- 3 VYTVOŘENÍ ÚČTU
- 4 PROPOJENÍ BRÁNY
- 5 PROPOJENÍ EVO
- 6 PROPOJENÍ ČIDLA CO, A VLHKOSTI
- 7 ČASOVÝ REŽIM
- 8 REŽIM ÚDRŽBY, VÝMĚNA FILTRŮ

Použití APP 2.0.1 není povoleno osobám, včetně nezletilých, se sníženými intelektuálními schopnostmi, s omezenými fyzickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a nezbytných znalostí. Tyto osoby mohou APP 2.0.1 používat za předpokladu, že jsou pod dohledem oprávněné osoby nebo dostaly pokyny, jak jej bezpečně používat a znají související nebezpečí. V každém případě je třeba zkontrolovat děti, zda si s výrobkem nehrají.

1 PŘEDPOKLADY 1.1 PŘIPOJENÍ K INTERNETU POMOCÍ ROUTERU

Aby bylo možné připojit APP k zařízení EVO přes Ethernet Gateway, je nutné mít připojení k internetu přes router. Pro připojení brány k routeru je nutné mít volný ethernetový port.

Důležité!

Aby RF Ethernet Gateway mohla posílat data přes router, nesmí mít nic co není standardní, ani firewall, nesrovnalost IP ani konfiguraci, která by mohla narušovat komunikaci mezi RF Ethernet Gateway a SiberCloud.

1.2 ETHERNETOVÁ KOMUNIKAČNÍ BRÁNA

Pro propojení našeho SiberCloudu, APP a prostředí EVO, které máte doma, je nutné mít RF Ethernet Gateway, DFEVO-RFETH.

1.3 DALŠÍ NEZBYTNÉ

- Rekuperační jednotka DF EVO
- Počítač s připojením na internet
- Program "BRDG_configurator"
- USB kabel s mikro USB konektorem
- LAN kabel připojený do interní sítě uživatele (přes router, switch...)
- Mobilní telefon

1.4 POSTUP PŘIPOJENÍ JEDNOTKY NA CLOUD

1.4.1

Stáhněte si program "BRDG_configurator" z našich stránek www.multivac.cz https://www.multivac.cz/rekuperacni-jednotka-df-evo v záložce "soubory ke stažení".

1.4.2

Rozbalte soubor "BRDG_configurator.exe" na plochu počítače.

1.4.3

Spustte soubor BRDG_configurator.exe

BRDG Modbus Tester v2.1.0.203 - Build: 01.12.2019 23	09		- 0 X
/ . 0	🔹 📄 Recreate node tabs N R I	8V 📑 🖬 🙂	
Debug			
custom Modbus commands	Settings		
Modbus Address	Modbus address: 0 🗘	Request Setting	
Read Function Function Code ReadHoldingRegiste Read	Setting Tag: 0	Get Read Result	
Register Address: 40000 Cuantity: 1	Setting Index: 0 🗘	Write setting value	
Interval 1000 C ms Enable Polled Read	Value	Get Write status	
Write Function Function Code WriteRegister ~ Write	Lower bound		
Address 40000 \$ Value: 0 \$	Upper bound		
Words to write:	Step		
	Data type		
String to Write Write	Count		
	Wite Statur		
Emaile Hofeta			
raimae upoae			
	Update		
Time Event Mercane			
Time Event Message			
3:46:54 Disconnected			

1.4.4

Připojte DFEVO-RFETH – Ethernet – Komunikační bránu do lokální počítačové sítě LAN prostřednictvím UTP kabelu a mikro USB kabelem k počítači – tuto chvíli svítí pouze kontrolka napájení.

1.4.5

V programu **BRDG_configurator** vyberte v horní liště **COMx** port, a v nastavení komunikace ModBus Address změňte na hodnotu **"1".**

in Modeus commands	Settings			RS485 Modbus settin	- 0 X	
bus Address	Modbus address:	0	Request Setting			
ad Function nction Code ReadHoldingRegiste Read	Setting Tag:	0	Get Read Result	Baud rate	19200 ~	
rgister Address: 40000 0 Gwantity: 1 0	Setting Index: 0	0	Write setting value	Party bit	Even ~	
rval:1000 🗢 ms 📄 Enable Polled Read	Value		Get Write status	Stop bit(s)	One v	
te Function Inction Code WitteRegister ~ Witte	Lower bound			Modbus Address		
Iress: 40000 🗘 Value: 0 🗘	Upper bound				Ok	
rds to write:	Step					
	Datation					
ing to Write Write	Count					
	COUR .					
	Write Status.					
are Update						
	Update					
Event Message						

1.4.6

Proveďte "Connect" – v případě úspěšného navázání komunikace se zobrazí další záložka "BRDG_03EMxx (1)".

custom Modbus commands	Settings					
Luttom Modeus commands Modeus Address 1 © Read Function Function Code Read-HoldingRegis Register Address: 40000 © Qu Interval: 1000 © ms © B Wite Function Function Code WiteRegister Address: 40000 © Value: 0 Words to write: String to Write Firmware Update	Settings Modeus ad Setting Tag Setting Indi- value Value Value Upper bour Step Data type Count Write Statu	idress: i ex: nd ad ad at	0	0	Request Setting Get Read Result Write setting value Get Write status	
me Event	Message					
55.55.720 Information	Serial port COM6 opened					
55:56.084 Information	Tx ID: 1 READ_HOLDING_REGIS	STER	S - 400	02 at 1,	data: 0002	
55:56.140 Information	Rx ID: 1 READ_HOLDING_REGIS	STER	S ,data	C848 (0001	

1.4.7

Přejděte na nově vzniklou záložku BRG_O3EMxx (1) (upozornění v záložce se mohou lišit), kde načtete hodnoty z RF – Ethernet – Komunikační brány (po kliknutí na tlačítko "refresh").

a cost			A	and the first states				
BB00.00	MM21.45		· · · · · · · · · · · · · · · · ·	KV 2 M U				
coug and once	10							
product Type sup	pported by pc tool			Lut	Dura da una del Terra	C		
	HP SHAE CKOD/I	Cara	Manager and runard hour 10	Address 13: D	Passet device 56-785	Current Galleway 10.11	3254	
HE ILL BLOC	proctipe uniter	Cost	Nessages send lait hour u	Accress 14: 0	Power on time 1527	Current Divisit 10.40	0.132	
Sota	are version 0x7F21		RF lead current hours 1 0000000416	Address 15: 0	Davight saving type 0	Current DNS2 10.40	0.196	
	OEN Code 106	_	RP leadiast hour[1]	Address 16: 0	timezone offset. 0	terang		
R tancy.	capabilites OxFEFE		Product type 0:00000000	Address 17: 0	UTC Time 25022414.03	57 Initiate binding type: 0 - Incor	ing angle product	~
Manufe	schurer date NOT A	VALABLE	Bird command	Address 10: 0	Local Time 29.02.24 14.03	57 Slave UID to bind to: 0	<u>8</u>	
Software	e build date 24-8-2	120	Create Node	Address 19: 0	IP adress assignment 0		Bind R	lemove
	Identifier BRDG	02EM23	First address to assign 1	Address 20: 0	IP address 112.168.0.207	Product Type		
Customer speci	fe Pretue ID OxC84	1	Remove rode	Address 21: 0	Netmask address 255 255 255 0	Manufactigroup: 1 💿 N	lanufacturer: 200 💿	Set
Customer speci	fic Node Id		Actual binding status 0	Address 22: 0	Gateway address 152 158 0 1	Hvtpe 0 0 F	AW hex: 00010800	Get
RF c	commistatus 0		No of nodes 0	Address 23: 0	DNS1 address 192.198.0.1			
84	sterystatus 0		Address 1: 0	Address 24: 0	DNS2 address 0.0.0.0			
	Fault status 0		Address 2: 0	Address 25: 0	Activate new ip settings	Push buton binding	Serial Number	
RF sta	titics index		Address 3: 0	Address 26: 0	MAC address 58 F3 87.78.40	CD Disabled Sot Got	ABCDEF	Set
RF	lats amount		Address 4: 0	Address 27: 0	Device Pasew	O Erable incoming binding		Get
RF stat	s device ID		Address 5: 0	Address 28: 0	Server domain name wiss://gw.sberg	linitiate outgoing binding		
RF st.	ats average		Address 6: 0	Address 29: 0	UID 00 00 00 00 00	(0 (Actual Binding status		Get
85	stats story		Address 7: 0	Address 30: 0	RF protocol 0	NVA (Second)		
	of stats nin		Address 8 0	Address 20: 0	Firmage URI	Server connection setup		
								-
Time	Event	Messag	90					
4:03:59.536	Information	TxID: 8	6 READ_HOLDING_REGISTERS - 46105	at 1, data: 0002				
4:03:59.597	Information	Rx ID: 8	6 READ_HOLDING_REGISTERS .data: 0	9FE 0A0B				
4:03:59.642	Information	TxID: 8	7 [READ_HOLDING_REGISTERS - 46107	at 1, deta: 0002				
4:03:59.706	Information	T-ID: 8	I DEAD HOLDING REGISTERS (888: 0	004 WA20				
4.03.09.753	internation	10.10.00	FIREAU MOLUNIA PEGISTERS - 46105	at 1, 0818: 0002				

1.4.8

Před spárováním jednotky EVO s komunikační bránou RF je nutné nastavit několik volitelných hodnot

- a) RAW hex změnit na "0001C892" volbu potvrdíte tlačítkem "Set"
- b) Initiate binding type "3" Outgoing Product Type"
- c) Slave UID to bind to $-_{,\prime}2''$

– Nyní zapojte jednotku EVO do sítě 230V a během následujících 2 min potvrďte párování tlačítkem "Bind".

Weig BROG_03EN23 (1) product Type supported by pc tool FR sense Iff ID, sub D, procitype Sathware version OEM Code	Messages and committee Messages and committee Resages and committee RF load committee (1)	Address 12 Address 14 Address 15	Read device 56789 Power on Time	Current Gateway	
Many product Type supported by pc tool RF senal MF ID, sub D, prod type Sativase vension OEN Cade	Messages send summe hour Messages send last hour RF load current hour[1]	Address 12 Address 14. Address 15:	Reat device 56789 Power on Time	Current Gateway	
Product Type supported by pc load RF setal INT ID, sub D, prod type Software version OEM Code	Messages servil commt how Messages servil last how RF load cument hou[1]	Address 12: Address 14: Address 15:	Pearet device 56759 Power on Time	Current Gateway Current DNS1	
MTID, sub D, procitype Software version OEM Code	Messages send last hour RE load current hou[1]	Address 14. Address 14.	Power on Time	Current DNS1	
Millo, subiD, procition Software version OEM Code	RFload current hou[1]	Address 14.	Power on Time	Current DNS1	
OEM Code	RF load current hour(1)	Address 15:			
OEM Code			Daylight saving type	Current DNS2	
	HP load last hour[1]	Address 16:	timezone offset	Dinding	
H bancv, capabilities	Product type	Address 17:	UTC Time	Initiate binding type: 3 - Outgo	ing ProductType v
Manufacturer date	Bind command	Address 18	Local Time	Save UID to bind to: 2	
Software build date	Create Node	Address 19:	IP adress assignment		Bind Remove
Identifier	First address to assign	Address 20	IP address	Freduct Type	
Customer specific Product ID	Remove node	Address 21:	Netmask address	Nanufact group 1 💠 M	andaotavar 200 \$ Set
Customer specific Node Id	Actual binding status	Address 22	Galevay address	Hwtype 0 C R	When 00010092 Get
RF comm diatue	No of nodes	Address 21:	DNS1 address		
Eatery datue	Address 1	Address 24	DNS2 address		
Fault status	Address 2	Address 25:	Activate new ip settings	Push buton binding	- Setal Number
RF statistics rides	Address 3	Address 25	MAC address	Obstied Set Get	ABCDEF Set
RF state amount	Address 4	Address 27	Device Passw	O Enable incoming binding	Get
RF state device ID	Actives 2	Address 20	Server domain name	 Initiate outgoing binding 	
Ri stata averane	Address 6	Address 70	10	Actual Binding status:	Get
Di data datar	Litter 3		Bi entered	N/A (defoult)	
Di colo sin	Litera b			Server connection setup	
hr sas nn	Access a	Address 31	nemväre Unit.	Password	
RP stats max	Address 2	Address 32:	PW update status	Server URL	
RF stats percentage missed	Address 10	OEM code	Link status	oup	
FIF stats received count	Address 11:	Modous events	Current IF Address		Max
RF stats time since last	Address 12	Update firmware	Current IP Made		with the second s

1.4.9

V případě úspěšného spárování se na RF komunikační bráně rozsvítí další LED kontrolka, WiFi".

Pokud byly předchozí kroky úspěšné, je možné jednotku EVO prostřednictvím komunikační brány RF **přidat do Cloudu SIBER,** který bude zajišťovat vzdálený přístup k jednotce přes internetové připojení z libovolného místa

1.5 PŘIHLÁŠENÍ JEDNOTKY EVO DO CLOUDU SIBER A NASTAVENÍ APLIKACE EVO SIBER

1.5.1

V programu **BRDG_configurator** na záložce jednotky EVO **"BRG_O3EMxx (1)"** (upozornění čísla v záložce se mohou lišit) je nutné vyplnit "Server connection setup".

1.5.1.1

Mobilním telefonem načtěte QR kod nalepený na komunikační bráně RF a ten **zadejte do hodnoty "Password"** (vyplňte s ohledem na velká/malá písmena, **bez mezer** v kódu!), např. 69700C58BZ2M90.

1.5.1.2

Do řádku "Server URL" zadejte – "wss://gw.sibercloud.com/" a potvrďte tlačítkem "Write".

COMP.			and a state ball of the	BY INCIDE THE LAS						
RECORD	EN2LOL NAME AND		ence mode table in a							
eous anara	100 100 100 000	eraes_serrars co								
beeng like of	Bill and all the William	PM Horsey and a method		Address 13 A	Based designs AC'00	Comet Cat		10.264		
MID and	and then 0x00000	140 Basses and lat how		Address 14 A	Report of Time Of	Comercia	WE1 13.0	10.133	-	
Entre Codes	open upper calcore	Df load second head'd	A 14/7035	Address 15. 6	Dately suprement	Const		1.0.104	-	
2018	OENCode 10E	EE had had he offi	a.	Address 10 A	factors and a	Bindos			-	
Marrie	countries output	Per oad an redgig		Addees 17 A	1070 Tana (1.00.04.00.01.06	Indiate biosing times	2.04	and a first of		
March.	capabilities do to to	Product type		Address 10. 4		Conception of the land	-	a l	-ype	-
-	stare case nort so	ALADLE Dre commente		Automa ID A	Reden answer A	save of the sector	-	•		
Sound	House Subjects	2 Cede Note		Address 12. V	Paste asymet C	10000			Bind Re	ernove
C	Server and an	res asses to aloge		Autom 20 4	P BOARSE 132, 190 0.207	Product Type			-	Set
Cutomerspeci	An No.do 14	neriove node		Addets 21. 0	Colorest address 200,200,00	Manufact group: 1	8	Marufacturer.	200 1	CHI
Culturier spec	no Node Id	Actual shang itatua		Addeds ZZ_0	Galeway address 152 150 0.1	Hw type 1	6 0	RAW here	00010032	Get
HP C	U euteite meno	No of nodes		Address 23	UNS1 address 152 155 U.1					
	mery status 0	Address 1	2	Addess 24: 0	DNS2 address 0.00.0	Rub later broken				
	Fault status 0	Address 2		Addess 25 0	Activate new p settings	O Disabled S	et Get	ARC	DEE	
PF da	fistics index	Address 3	0	Addess 26 0	MAC address 50/3.02/7040/14	O Erable incoming	hinding	ADU	DEF	
RF	labs amount	Address 4	0	Address 27 0	Device Passav	O Initiate outgoing b	inding			Ger.
RF etab	a device ID	Address 5	0	Address 20: 0	Server domain name _gw siberoloud.com/	Actual Ending status				0.4
RFet	de average	Addrees &	0	Address 29 0	UID 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	N/A (default)				UR
nr	state stdev	Address 7:	0	Address 30 0	FIF protocol 0					
1	RF stats min	Address B	0	Addess 31. 0	Ferminare URL	Server connection se	5/872W9	_		
	f data max	Address 2	0	Address 32 0	PW update statue 0x0000	Personal and an orthogonal			_	
RF stats percent	tage missed	Address 10	0	OEM code 106	Link status 3	Dener UNL WIR //	w sceroo.	kā ciem/		
RF stats reco	erved court	Address 11	0	Modbus events 3	Current IP Address 10.11.9.17	GUD				-
FF stats tim	e since last	Address 12	0	Update timware	Current IP Mask. 255.255.2					Vinte
ime	Event	Message								_
11:11 196	Information	Tx ID: 87 READ HOLDING, RE	GISTERS - 46107	at 1. data: 0002						
11:11:901	Information	RED: 87 READ_HOLDING_R	GISTERS data 0	884 0A28						
7:11:11.976	Information	Tx ID: 88 READ_HOLDING_RE	GISTERS - 46105	at 1, data: 0002						
7.11.12.038	Information	Rx D: 68 READ_HOLDING_R	GASTERS .data 0	8C4 0A23						
7:11:12.088	Information	Tx ID: 89 READ_HOLDING_FI	GISTERS - 40002	at 2, data: 0002						
7-11-12 162	Information	Rx ID: 89 READ HOLDING R	GISTERS .date: C	892 0001						

1.5.2

Pokud přihlášení jednotky na server Cloud SIBER proběhlo úspěšně rozsvítí se na komunikační bráně RF poslední LED kontrolka.

2 STÁHNOUT

Stáhněte si APP EVO SIBER do vašeho smartphonu.

pro Android z Google Play

pro iOS z App Store

3 VYTVOŘENÍ ÚČTU

Pro přístup k aplikaci EVO bude nutné vytvořit účet prostřednictvím e-mailového účtu.

Nejprve musíte změnit jazyk ze španělštiny na angličtinu. Poté si můžete vytvořit účet v "Nemám Ještě mít účet." "I donť have an account yet" – postupujeme dle kroků průvodce.

4 PROPOJENÍ BRÁNY

Pomocí založeného účtu (email + heslo) se přihlásíme do aplikace.

Do aplikace zadejte kód RF Ethernet Gateway DFEVO-RFETH, který najdete na zadní straně DFEVO-RFETH (7mi místný rukou psaný, unikátní kód).

5 PROPOJENÍ EVO

Odpojte EVO od napájení a znovu jej připojte, po dobu 10 minut je v režimu "hledání" a připojí se s bránou přes příkaz, který mu zadáme z aplikace.

6 PROPOJENÍ ČIDLA CO₂ A VLHKOSTI

Klikněte na křížek na domovské obrazovce a vyberte senzor, který chcete připojit.

Čidlo musí být předem spárováno s EVO; pokud tomu tak není, postupujte podle pokynů v APP. V případě, že již máte čidlo připojené, přejděte k dalšímu kroku.

Když odpojíte EVO od napájení a znovu jej zapojíte, můžete spárovat svá zařízení s EVO po dobu 10 minut. Po těchto 10 minutách budete moci připojit zařízení s APP.

K připojení zařízení potřebujete postupovat podle pokynů viz obrazový průvodce.

Umístěte zařízení do režimu párování pomocí dotykového tlačítka. Jakmile je v režimu párování, stiskněte dotykové tlačítko po dobu 5 sekund, a zařízení se spáruje s EVO.

Nyní, když máte zařízení propojené s EVO, měli byste počkat 10 minut, než EVO ukončí párování. Po těchto 10 minutách označte v APP že máte zařízení spárované.

← New device	← New device
0 1 2 3	0 1 2 3
Is the CO2 device paired with the EVO device?	When you unplug the EVO from power and plug it back in, you can pair your devices with the EVO for 10 minutes. After these 10 minutes you will be able to connect the devices with the App.
No No	
	It is already paired

Pro připojení zařízení postupujte podle pokynů v APP. Zařízení budete muset znovu spárovat pomocí dotykového tlačítka s lehkými klepnutími. V režimu párování stiskněte dotykové tlačítko na 5 sekund, a sonda se spáruje s DFEVO-RFETH.

7 ČASOVÝ REŽIM

Kliknutím na ikonu pro plánování se dostanete do konfiguračního panelu. Ve výchozím nastavení uvidíte informace pro volbu rychlosti.

θ.	By default, t	he EVO devic	e self-regu	lates	C	
	optimally an	d its operatio	g mode is a	utomati	ic. If	- 1
+ 🛱 🌣 📗	you still wan over a speci	t its operating fic period of t	ime, you ca	the const an define	e e	
	operating so	hedules by s	peed here.			
					Ϋ́	
1	Operating	modes:		5	15	
	• automati	c (default)			\Box	
	- of					
	- low					
	- high					
	· maximum					
Mond	y Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	~
00.00	00:00	00:00	00:00	00:00	00.00	001
01:00	01:00	01:00	01:00	01:00	01.00	213
01:00	01:00	01:00	61:00	01:00	62.00	- 12
01:00 02:00 03:00	01:00 02:00 00:00	01:00 02:00 03:00	61:00 62:00 63:00	01:00	62.00 62.00	625
01:00 02:00 03:00 04:00	01:00 02:00 00:00 04:00	01:00 02:00 03:00 04:00	01.00 02.00 03.00 04.00	01:00 02:00 03:00 04:00	62.00 62.00 60.00 64.00	025 025 035 045
01:00 02:00 03:00 04:00 05:00	01:00 02:00 00:00 04:00 05:00	01180 02180 03160 04180 05180	01.00 62.00 63.00 64.00 65.00	01:00 02:00 03:00 04:00 05:00	61.00 62.00 63.00 64.00 65.00	625 635 645 655
01100 02100 03100 04100 04100 05100	01:00 02:00 03:00 04:00 06:00 06:00	01100 02100 03100 04100 05100 06100	01:00 62:00 63:00 64:00 65:00 05:00	01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00	62:00 62:00 63:00 64:00 65:00 01:00	021 021 043 043 055
01:00 02:00 03:00 04:00 06:00 06:00 07:00	01:00 02:00 04:00 04:00 06:00 06:00	01:00 02:00 04:00 04:00 06:00 07:00	01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 05:00 07:00	01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00	62:00 62:00 64:00 65:00 65:00 67:00	022 022 043 043 053 053 053 053
01:00 02:00 04:00 04:00 06:00 07:00 08:00	01:00 02:00 04:00 04:00 06:00 06:00 07:00 08:00	01:00 02:00 03:00 04:00 06:00 07:00 08:00	01:00 62:00 63:00 64:00 65:00 65:00 67:00 60:00	01:00 02:00 04:00 04:00 08:00 07:00 00:00	62.00 62.00 64.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00	015 025 045 045 065 065 075 085
01100 02100 04100 04100 06100 07100 08100 08100	01:00 02:00 04:00 04:00 06:00 07:00 06:00 06:00	01:00 02:00 04:00 04:00 06:00 07:00 08:00 08:00 08:00	01:00 02:00 04:00 05:00 05:00 05:00 05:00 00:00 00:00	01:00 02:00 04:00 04:00 08:00 08:00 08:00	61.00 62.00 64.00 65.00 65.00 67.00 67.00 69.00	015 025 045 055 055 055 055 055 055
01100 02100 04100 04100 04100 04100 04100 04100 04100 04100	01:00 02:00 04:00 04:00 06:00 06:00 06:00 06:00 16:00	01:00 02:00 04:00 04:00 06:00 06:00 08:00 08:00 10:00	01:00 02:00 03:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 00:00 09:00 10:00	01:00 02:00 04:00 04:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 10:00	61.00 62.00 64.00 65.00 65.00 67.00 68.00 68.00 68.00 12.00	0113 0224 0445 0445 0465 0465 0465 0465 0465 046

Výběrem dvou časových intervalů aktivujete rychlost, kterou požadujete, aby zařízení pracovalo. Pokud kliknete na tento vygenerovaný interval, otevře se nabídka pro zkopírování nebo odstranění nastavení.

Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	54
00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00
01:00	01:00	01:00	01:00	01:00	01:00	01
02:00	02:00	02:00	62.00	02:00	62.00	02
03:00	00.00	03:00	63.00	03:00	63.00	03
04:00	04:00	04:00	04:00	04:00	04.00	04
05:00	05.00	05:00	05.00	05:00	05.00	05
06:00	06:00	00:00	05:00	06:00	00:00	06
07:00	07:00	07:00	67.00	07:00	07:00	¢?
08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08
09:00	08:00	09:00	09.00	08:00	09.00	09
10:00	10:00	10:00	10.00	10:00	10.00	10
11.00	11.00	11.00	11:00	11.00	11.00	11
12:00	12:00	12:00	12.00	12:00	12.00	12
13:00	13:00	13:00	13.00	13/00	13.00	13
14:00	14:00	14:00	14.00	14:00	14.00	14
15:00	15.00	15:00	15.00	15:00	15.00	15
16:00	16.00	16:00	10.00	16:00	16.00	16
17:00	17:00	17:00	17:00	17:00	17.00	12
18:00	18.00	18:00	18.00	18:00	18.00	18
19:00	18:00	19:00	19.00	19:00	19.00	19
20:00	20:00	20:00	20.00	20:00	20.00	20
21:00	21.00	21:00	21:00	21.00	21.00	21
22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22
23:00	23.00	22.00	23.00	23:00	23.00	23

Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	54
00:00	00:00	00:00	00.00	00:00	00:00	0
01:00	01:00	01:00	01:00	01:00	01:00	a
00:00	02:00	02:00	62.00	00:100	62.00	01
03:00	00.00	03:00	63.00	03:00	63.00	-
04:00	01:00	0440	04.00	0110	64.00	0
05:00	05.00	Choo	se the		05.00	0
06:00	06:00	operatir	ng spec	d:	00.00	0
07100	07:00				07:00	q.
08:00	08:00	automat	ic (defaul	10	08:00	0
09:00	08:00			š. 1	09.00	\$
10.00	10.00		off.		10.00	10
11.00	11.00	min			11.00	-
12:00	12.00				12.00	10
13:00	13.00				13.00	10
14.00	14.00				14.00	-
15:00	15.00				15.00	10
16/00	16.00	man	imum		10.00	1
17100	17:00				17:00	13
18:00	18.00	18:00	18.00	18:00	18.00	1
19400	19:00	19:00	19.00	19:00	19.00	11
20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20
21:00	21.00	21:00	21.00	21.00	21.00	21
22:00	22:00	22:00	22.00	22:00	22:00	23
23:00	22.00	23:00	23.00	23.60	23.00	21

Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	54
00:00	00:00	00:00	60.00	00:00	60.00	0
01:00	01:00	01:00	01:00	01:00	01:00	0
02:00	02:00	02:00	62.00	02:00	62.00	61
03:00	00.00	03:00	63.00	03:00	60.00	0
04:00	04:00	04:00	04:00	04:00	04.00	0
05:00	05:00	05:00	05.00	05:00	05.00	0
06:00	06:00	06:00	00:00	00:00	06:00	0
07:00	07:00	07:00	67.00	07:00	07.00	¢
08:80	08:00	08:00	08:00	08:00	08.00	0
09:00	08:00	09:00	09.00	08:00	09.00	0
10:00	10:00	10:00	10.00	10:00	10.00	10
11:00	11.00	11.00	11:00	11.00	11.00	1
12:00	12:00	12:00	12.00	12:00	12.00	10
13:00	13:00	13:00	13.00	13:00	13.00	13
14:00	14:00	14:00	14.00	14:00	14.00	1
15:00	15.00	15:00	15:00	15:00	15.00	1
16:00	16.00	16:00	10.00	16:00	16.00	1
17:00	17:00	17:00	17:00	17:00	17.00	10
18:00	18.00	18:00	18.00	18:00	18.00	1
19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19.00	11
20:00	20:00	20:00	20.00	20:00	20:00	20
21:00	21.00	21:00	21.00	21.00	21.00	2
22:00	22:00	22:00	22.00	22:00	22.00	2
23:00	23.00	22.00	23.00	23.00	23.00	23

Jakmile je v zařízení vygenerována požadovaná provozní nastavení, musíte je uložit. Ve výchozím stavu, nastavení bude aktivováno automaticky; můžete jej povolit nebo zakázat pomocí aktivačního tlačítka pro nastavení plánování.

Monday	Turoday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	54
00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	001
00.10	01:00	00.00	01:00	01:00	01.00	01)
00:50	02:00	02:00	02:00	02:00	02:00	62)
00.00	03.00	02.00	03:00	03:00	00.00	60.
04.00	04:00	04.00	64:00	04:00	04.00	04
05:00	05:00	05:00	05:00	08:00	05:00	051
00.00	06:00	00.00	08.00	06:00	06.00	05.
00:70	67:00	07:00	67:00	07:00	07:00	671
00:90	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	081
90.90	09.00	09:00	09.00	08:00	08:00	09.1
0:00	10.00	10.00	10.00	10:00	10.00	10.
1:00	11:00	11:00	11:00	11.00	11.00	11)
2:00	\$2.00	12.00	12:00	12:00	12:00	121
13:00	13.00	13.00	13.00	13:00	13.00	121
4:00	54:00	14:00	14:00	14:00	14:00	141
5:00	15.00	15.00	15:00	15:00	15:00	151
16:00	18.00	18:00	16.00	16:00	18:00	10.
7:00	\$7.00	17:00	17:00	17:00	17:00	173
8:00	18.00	18.00	18:00	18:00	18:00	181
9:00	19.00	19.00	19:00	19:00	19:00	121
20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	201
21:00	21:00	21.00	21:00	21.00	21.00	213
22.00	22.00	22.00	22:00	22:00	22.00	22
23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23)

8 REŽIM ÚDRŽBY, VÝMĚNA FILTRŮ

Chcete-li vstoupit do režimu údržby, klikněte na ikonu ozubeného kola na domovské obrazovce. Odtud můžete nastavit EVO do režimu údržby pro bezpečné čištění nebo výměnu filtrů. Můžete také resetovat čištění nebo změnit časovač filtrů. Jednotlivé rychlosti zařízení jsou nastaveny z výroby a měli by je upravovat pouze odborníci.

~	EVO settings
Usage	e: 100%
Clean f Next m	filters. naintenance in 90 days.
Reset	filters
Spee	ds:
Edito	perating speeds
Maint	tenance:
The EVC the but	O device is working normally. Press ton to start maintenance.
(ל

POBOČKY ČR

POBOČKA PRAHA Multi-VAC spol. s r.o. Voděradská 1853 251 01 Říčany u Prahy 2323 616 080–1 @ ricany@multivac.cz

POBOČKA PARDUBICE

Multi-VAC spol. s r.o. Fáblovka 586 533 52 Pardubice **1** 466 769 201–3 **2** pardubice@multivac.cz

POBOČKA BRNO Multi-VAC spol. s r.o. Tyršova 258 664 42 Brno – Modřice 2547 423 150–2 @ brno@multivac.cz

POBOČKA NOVÝ JIČÍN Multi-VAC spol. s r.o. K Nemocnici 61/2122 741 01 Nový Jičín **2** 556 455 071–3 **@** njicin@multivac.cz

POBOČKY SR

POBOČKA BRATISLAVA Multi-VAC SK spol. s r.o. Vajnorská 140 831 04 Bratislava ☎ +421 910 483 288 ☎ +421 911 620 230 @ bratislava@multivac.sk

POBOČKA KOŠICE Multi-VAC SK spol. s r.o. Dopravná 2 040 13 Košice **a** +421 903 625 825

+421 903 637 320
kosice@multivac.sk

www.multivac.cz, www.multivac.sk | info@multivac.cz, info@multivac.sk © 2024 **Multi-VAC spol. s r.o.** | Všechna práva vyhrazena.